

### FAG ARCALUB. LC120-TEMP200参数

尺寸	D	65	mm	-
	G	R1/4		螺纹
	H	105	mm	-
说明		120	cm <sup>3</sup>	LC 尺寸
		TEMP200		填充
		1		电池组 (个)

### FAG ARCALUB. LC120-TEMP200图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/631ae077.html>



**Gebrauchsanweisung**  
**Operating Instructions**  
**Instructions de service**

Schalter von Position „OFF“ auf „ON“ drehen. Verschlußstopfen entfernen. Schmieresystem in die Schmierstelle einschrauben.

Turn switch from position „OFF“ to „ON“. Remove plug. Screw lubrication system into lubrication point.

Visser la position de „OFF“ à „ON“. Enlever le bouchon. Monter le système de lubrification sur le point de graissage.

250 **FAG** 250